

Så laddar du.

01

Innan användning

Laddboxen får endast användas för laddning eller motorvärmning med godkänd adapter.

Kontrollera att laddkabeln inte är skadad och att ladduttaget lyser grönt. Lyser det rött ska ingen laddkabel anslutas – gör en felanmälan till anläggningsägaren eller återförsäljaren av laddboxen.

02

Starta laddning

Anslut laddkabeln till bilen och ladduttaget. Starta laddningen på det sätt som gäller för din anläggning:

- App (Waybler eller tredjepart)
- RFID-bricka
- QR-kod

Är autostart aktiverat startar laddningen automatiskt.

03

Avsluta laddning

Stoppa laddningen i appen eller webbläsaren, eller blippa din RFID-bricka.

Laddningen avbryts även när laddkabeln tas bort.

Vad betyder lampans färg?



Fast grön

Boxen är strömsatt och kan användas.



Blinkande grön

Bilen är korrekt ansluten och laddning kan aktiveras.



Fast blå

Laddning pågår.



Blinkande blå

Laddning i väntläge. Bilen är färdigladdad eller väntar på tillgänglig effekt.



Fast röd – ingen kabel ansluten

Boxen har upptäckt ett fel. Använd inte boxen – kontakta anläggningsägaren eller återförsäljaren av boxen.



Fast röd – kabel ansluten

Ta bort laddkabeln. Därefter:

Grönt ljus – fel på extern utrustning.

Rött ljus – kontakta anläggningsägaren eller återförsäljaren av boxen.

Behöver du mer hjälp?

Svar på vanliga frågor finns i Wayblers hjälpcenter:

waybler.stonly.com/kb/sv